


AUSMASSANLEITUNG ROLLO



Das Rollo kann in der Leibung oder vor der Leibung (unter die Decke oder an die Wand) angebracht werden. Breite und Höhe werden folgendermassen gemessen:

Breite:

- a) Befestigung in die Leibung: gemessene Breite abzüglich 5mm
- b) Befestigung auf die Leibung: empfohlen wird die gemessene Breite in der Leibung zuzüglich 200mm

Höhe:

Es wird die Gesamthöhe inklusive des Oberprofils gemessen.